Consulter votre messagerie vocale

L'appel dépend de la définition de votre mobile dans un groupement personnel. Pour le N° de messagerie vocale, demander à votre gestionnaire du système.

Votre mobile est défini
comme poste secondaire

(AA) + N° messagerie vocale + N° poste principal

+ mot de passe (4 chiffres)

+ suivre le menu

Votre poste est défini comme poste principal ou pas de groupement personnel (AA) + N° messagerie vocale + mot de passe (4 chiffres)

+ suivre le menu

Programmation de la notification externe de message vocal en attente

(AA) + N° messagerie vocale (+ N° poste principal) + mot de passe (4 chiffres)

+ * + 22 + 0 + N° de votre

téléphone mobile + #

Activation/désactivation de la notification externe de message vocal en attente (AA) + N° messagerie vocale (+ N° poste principal) + mot de passe (4 chiffres)

+ * + 23

Programmation de votre poste

Raccrocher en fin d'opération pour valider.

	<u>ACTIVATION</u>	DESACTIVATION	
Rappel de	(AA) + 71 + HHMM	(AA) + 71 + 9	
rendez-vous	4 chiffres		
	(heure, minutes)		
	du rendez-vous		
Modification du	(AA) + 79 + ancien mot de passe +		
mot de passe	nouveau mot de passe		
		==	
Verrouillage du	(AA) + 78	(AA) + 78	
poste		+ mot de passe	
Mise en veille	(AA) + 68	(AA) + 68	
dans un groupe	(/ 0 1) 1 00	(70.4) 1 00	
	(AA) . C7	(^^^) . 67	
Activation du	(AA) + 67	(AA) + 67	
pilotage			

Services de poste opérateur

Activation de la fonction Opérateur

déranger"

(AA) + 67

Désactivation de la fonction Opérateur ou programmation du poste de nuit supplémentaire

(AA) + **67**+ n° du poste nuit ou + * pour valider

ou + 0 pour modifier

ou + # sans poste nuit suppl.

Outrepassement d'un *+3

renvoi "Ne pas



Système de communication MD Evolution

Mobile Extension

Ericsson Enterprise AB
Tous droits réservés. Pour toutes questions
concernant le produit, veuillez contacter votre
distributeur agréé Ericsson Enterprise.
www.ericsson.com/enterprise

© Ericsson Enterprise AB 2003 FR/LZTBS 102 1945



MEMO D'UTILISATION

Introduction au service Mobile Extension

Véritable poste mobile, votre téléphone mobile est connecté à l'autocommutateur de votre bureau comme un poste interne. ce qui signifie que vous bénéficiez des mêmes fonctions téléphoniques qu'un poste interne. La standardiste, vos collègues, les clients, etc. peuvent vous contacter en composant votre numéro de téléphone interne, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, au bureau, chez un client, en déplacement, à votre domicile, etc.

Pour appeler un correspondant ou pour utiliser une fonction de l'autocommutateur du bureau, il vous suffit de composer un numéro prédéfini à l'aide d'un numéro abrégé (conseillé - dépendant du téléphone) ou à l'aide d'une carte téléphonique pour obtenir la tonalité de numérotation de l'autocommutateur. Puis, poursuivez comme si vous aviez décroché le combiné d'un téléphone du bureau, c.-à-d., en composant un numéro interne, ou le code de ligne externe + un numéro externe, ou le code d'une fonction, etc.

Ce mémo décrit uniquement l'utilisation des fonctions spécifiques à l'autocommutateur de bureau. Pour des informations sur l'utilisation des fonctions internes de votre téléphone mobile, par exemple la programmation des numéros abrégés, les réglages, etc., veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du téléphone mobile.

Remarque : Ce mémo d'utilisation décrit les fonctions du système de communication MD Evolution avec la programmation par défaut. Veuillez consulter votre administrateur système pour plus d'informations sur ce point.

Remarque : Les fonctions décrites dans ce mémo ne fonctionnent que lorsque vos appels téléphoniques sont traités via l'autocommutateur de votre

Pour appeler l'autocommutateur

Enregistrer le numéro prédéfini dans le répertoire du téléphone de facon à pouvoir accéder aux numéros par une simple pression sur une touche, ou par une pression sur une touche + YES, par exemple en l'affectant à la touche 1. Si le réseau public ne prend pas en charge l'identification de numéro de l'appelant, un code d'identification (n° de poste + mot de passe) vous sera demandé. Si l'accès n'est toujours pas possible, vous serez connecté à une position de réponse alternative, par exemple la standardiste. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre administrateur système.

Pour appeler votre autocommutateur (AA):

Composer le numéro prédéfini + touche YES. Attendre la tonalité de numérotation, puis composer votre appel ou le service requis. Dans les manœuvres décrites ci-après, on note (AA) l'Appel de l'Autocommutateur.

Carte téléphonique

Vous pouvez utiliser le service carte téléphonique de votre téléphone mobile pour appeler automatiquement l'autocommutateur sans avoir à composer manuellement le code d'accès.

Remarque : La fonction de carte téléphonique est uniquement prise en charge sur certains téléphones mobiles Ericsson ou Sony Ericsson et peut dépendre du modèle utilisé. Pour des détails sur la configuration et l'utilisation de cette fonction, veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléphone

Les fonctions commençant par *ou # ne peuvent être utilisées avec la fonction de carte téléphonique. Utilisez les numéros abrégés à la place.

Choisir et activer une carte Remarque: Ces informations vous

sont communiquées par votre administrateur système.

Pour effectuer un appel en utilisant la carte téléphonique

(remplace l'appel vers le commutateur

du bureau : séquence AA)

Appel interne

Appel externe

Récupérer vos messages de l'extérieur

Maintenir la touche YES enfoncée. Composer le numéro d'accès à la messagerie.

Entrer les paramètres de la carte (numéro

d'accès à l'autocommutateur, pas de

Sélectionnez l'option Entrer numéro

Saisir le numéro de téléphone ou le

Appuyer sur la touche YES lorsque

Maintenir la touche YES enfoncée.

Code d'accès aux appels externes.

Numéro de votre correspondant.

Appuyer sur YES pour valider.

récupérer dans le répertoire

code d'identification).

l'écran affiche :

Numéro de poste

Envoyer N° appelé ? Maintenir la touche YES enfoncée.

Maintenir la touche YES enfoncée. Composer votre numéro de poste. Entrer votre mot de passe.

Pour changer de téléphone de réponse en groupement personnel

Le groupement personnel est constitué d'un téléphone principal et de un à quatre téléphones secondaires. Les appels entrants vers le numéro du poste principal sont présentés à tous les postes du groupement. Pour les appels sortants, les postes du groupement personnel sont considérés comme des postes distincts.

Le téléphone mobile est habituellement défini comme Secondaire et le téléphone de bureau comme Principal. Cette fonction améliore les communications pour les utilisateurs qui, par exemple, disposent d'un téléphone fixe sur le bureau et qui ont besoin de se déplacer avec leur propre téléphone mobile (le téléphone secondaire).

Appeler

L'appel de l'autocommutateur (AA) du bureau est décrit plus haut.

La standardiste (AA) + 9

Appel interne (AA) + numéro de poste

A l'extérieur (AA) + 0 + n° du correspondant

(AA) + 11

* + 3

Remarque : le code d'accès aux appels externes peut être optionnel suivant la configuration de l'autocommutateur. Veuillez consulter votre

(AA) + **74** + n° demandé

administrateur système.

Avec n° abrégé (AA) + 2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

Avec protection contre intrusion/ bip

Rappel automatique * + 1

Intrusion/ offre sur demandé occupé

MEMO D'UTILISATION

Annonce vocale sur demandé libre

Annonce vocale sur aroupe de diffusion

(AA) + Composer le n° du groupe désiré

En cours de communication

Mise en garde

Appel du 2^{ème}

* + n° du 2^{ème} correspondant

correspondant

Va-et-vient entre 2 * + 2

appels

Conférence * + n° du 2ème correspondant

+ * + 3

Transfert d'un appel à * + Composer n° poste+ un autre poste

raccrocher

Envoi de chiffres (messagerie vocale externe par exemple) chiffres requis

Renvoi temporaire des appels

Raccrocher en fin d'opération pour valider.

Renvoi systématique (AA) + 61 + n° poste receveur

Renvoi sur non-

(AA) + 62 + n° poste receveur

réponse

Renvoi sur

(AA) + 63 + n° poste receveur

occupation

(AA) + 69 + n° poste receveur

Renvoi sur nonréponse ou occupation

Ne pas déranger (AA) + 64

Code d'absence (nota 1)

 $(AA) + 61 + *# + n^{\circ} de message$

(+ complément si nécessaire) +

Annuler tout renvoi (AA) + 60

Nota 1 : les codes d'absence existant en standard sont :

0	VOUS A RAPPELE	4	ABSENT JUSQU'AU ** - ** ** HEURE **
1	RAPPELLERA	5	EN CAS D'URGENCE, RAPPELLEZ LE *********
2	DESIRE VOUS VOIR	6	VEUILLEZ RAPPELER DANS
3	EN REUNION JUSQU'A ** HEURE **		QUELQUES INSTANTS